

Tahák: Nátěry

Kolik barvy, laku nebo lazury koupit. Vydátnost závisí hlavně na savosti podkladu: hrubá omítka, surové dřevo a beton spotřebují víc než hladký nebo už natřený povrch. Údaj výrobce na plechovce má vždy přednost.

Plochu stěny spočítáš jako délku krát výšku, okna a dveře odečti. Strop místnosti má stejnou plochu jako podlaha. Výpočet přidává 10 % rezervu. Když vydátnost nevyplníš, použije se hodnota z tabulky.

Orientační vydátnost nátěrů na jednu vrstvu

Nátěr	Vydátnost	Poznámka
Interiérová malířská barva	asi 8 m ² z litru	savý podklad nejdřív penetruj, první vrstva spotřebuje víc
Fasádní barva	asi 6 m ² z litru	dvě vrstvy, nenatírat na přímém slunci ani pod 5 °C
Lazura na dřevo	asi 12 m ² z litru	dvě až tři vrstvy, venku tenkovrstvá i silnovrstvá
Olej na dřevo	asi 15 m ² z litru	první vrstva se vsákne víc, přebytek po chvíli setří
Lak na dřevo	asi 10 m ² z litru	mezi vrstvami přebrous jemným papírem
Základní barva na kov	asi 8 m ² z litru	na odrezený a odmaštěný kov
Syntetická vrchní barva na kov	asi 10 m ² z litru	dvě vrstvy přes základ
Penetrace na zdivo	asi 8 m ² z litru	zpevní a sjednotí savost podkladu
Vápenný nátěr (vápenné mléko)	asi 6 m ² z litru	tři až čtyři tenké vrstvy na navlhčený podklad, ne na přímém slunci a pod 5 °C
Impregnace betonu a dlažby	asi 5 m ² z litru	podle savosti i méně

Orientační hodnoty z norem ISO a DIN a z dílenské praxe. Pro přesnou práci platí norma nebo předpis výrobce.